



Kommunikations-Dongles

Nachstehend finden Sie die kompatiblen Kommunikationsgeräte. Falls es kompatibel ist, zeigt die Tabelle die erforderliche Mindest-Firmware-Version an.

			Wi-Fi			LAN		LAN+Wi-Fi	4G	Bluetooth
										
Produktnummer			GA10081-22-00P	GA10081-38-00P	GA10081-44-00P	GA10081-37-00P	GA10081-51-00P	GA10081-69-00P	GA10081-54-00P	-
Schnittstelle			5-pin	USB	USB	5-pin	USB	USB	USB	USB
Netzgekoppelte Wechselrichter	Serie	Prod. Datum								
	XS	-	-	ARM 01	ARM 01	-	ARM 06	ARM 19	ARM 14	-
	N-XS	-	-	ARM 01	ARM 01	-	ARM 06	ARM 19	ARM 14	-
	NS	-	ARM 01	-	-	ARM 06	-	-	ARM 14 ¹	-
	DNS	-	ARM 01	-	ARM 01 ¹	ARM 06	-	ARM 19	ARM 14 ¹	-
	T-DS	-	-	ARM 01	ARM 01	-	ARM 06	ARM 19	ARM 14	-
	MS	2010 - Jun 2021 Jul 2021 - ongoing	-	ARM 01	ARM 01	-	ARM 06	ARM 19	ARM 14	-
	SDT	-	ARM 01	-	-	ARM 06	-	-	ARM 14 ¹	-
	SDT G2	2010 - Jun 2021 Jul 2021 - ongoing	-	ARM 00	ARM 00	-	ARM 05	ARM 13	ARM 09	-
	GEP-PSB	-	-	ARM 00	ARM 00	-	ARM 07	ARM 12	ARM 09	-
	GEP-PSC	-	-	ARM 01	ARM 01	-	ARM 06	ARM 19	ARM 14	-
	SMT	-	-	ARM 00	ARM 00	-	ARM 07	ARM 12	ARM 09	-
	MT	-	ARM 01	-	ARM 01 ¹	ARM 06	-	ARM 19	ARM 14 ¹	-
	HT (1100 V)	-	-	ARM 00	ARM 00	-	-	-	ARM 03	ARM 03
HT (1500 V)	-	-	-	-	-	-	-	-	ARM 00	
Speiche-Wechselrichter	ES	2010 - Okt 2020 Nov 2020 - ongoing	ARM 00	-	ARM 00 ¹	ARM 13	-	ARM 15 ¹	-	ARM 12 ¹
	ESA	-	ARM 12 ²	-	ARM 12	ARM 13 ²	-	ARM 15	-	ARM 12
	EM	-	ARM 00	-	ARM 00 ¹	ARM 13	-	ARM 15 ¹	-	ARM 12
	ET	2010 - Okt 2020 Nov 2020 - ongoing	ARM 07	-	ARM 07 ¹	ARM 12	-	ARM 20 ¹	-	ARM 12 ¹
	BT	2010 - Nov 2021 Dez 2021 - ongoing	ARM 14 ²	-	ARM 14	ARM 12 ²	-	ARM 20	-	ARM 12
	EH	2010 - Nov 2021 Dez 2021 - ongoing	ARM 07	-	ARM 07 ¹	ARM 12	-	ARM 20 ¹	-	ARM 12 ¹
	BH	2010 - Nov 2021 Dez 2021 - ongoing	ARM 14 ²	-	ARM 14	ARM 12 ²	-	ARM 20	-	ARM 12
	SBP	-	ARM 07	-	ARM 07 ¹	ARM 12	-	ARM 20 ¹	-	ARM 12 ¹
	EHB/GEH	-	ARM 14 ²	-	ARM 14	ARM 12 ²	-	ARM 20	-	ARM 12
			ARM 00	-	ARM 00 ¹	ARM 13	-	ARM 15 ¹	-	ARM 12 ¹
			-	-	ARM 14	-	-	ARM 14	-	ARM 12

¹ Der Wechselrichter hat eine 5-polige Schnittstelle. Um den USB-Dongle anzuschließen, müssen Sie den angebrachten Dongle abschrauben und durch einen 5-poligen USB-Adapter ersetzen.

² Um den 5-poligen Dongle zu verwenden, muss die USB-Schnittstelle abgeschraubt und entfernt werden.