

SolarEdge CELL-B-R0-GLO-V-S0 moduł LTE/GSM + antena (SetApp)

Kod produktu: AF.inne.solaredge.08



SolarEdge CELL-B-R0-GLO-V-S0 to moduł LTE/GSM wraz z anteną (SetApp), przeznaczony dla inwerterów zarówno domowych, jak i komercyjnych. LTE Plug-In umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy falownikiem a serwerem monitorującym SolarEdge. Wtyczka może być zamontowana bezpośrednio w falowniku SolarEdge i podłączona do zewnętrznej anteny. Dzięki temu upraszcza się konfigurację komunikacji, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji.

Warianty produktów

Indeks	Cena
SolarEdge CELL-B-R0-GLO-V-S0 moduł LTE/GSM + antena (SetApp) AF.inne.solaredge.08	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

SolarEdge CELL-B-R0-GLO-V-S0 to moduł LTE/GSM wraz z anteną (SetApp), przeznaczony dla inwerterów zarówno domowych, jak i komercyjnych. LTE Plug-In umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy falownikiem a serwerem monitorującym SolarEdge. Wtyczka może być zamontowana bezpośrednio w falowniku SolarEdge i podłączona do zewnętrznej anteny. Dzięki temu upraszcza się konfigurację komunikacji, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji. Zalety SolarEdge CELL-B-R0-GLO-V-S0: -umożliwia zdalną analizę i rozwiązywanie problemów - Obsługuje monitorowanie wysokiej przepustowości inwerterów, optymalizatorów, akumulatorów, liczników i stacji pogodowych - Łączy bezprzewodowo inwertery SolarEdge z Internetem - Nie jest wymagana infrastruktura internetowa na miejscu - Zamontowany w obudowie falownika do zastosowań zewnętrznych lub w bramce komunikacyjnej - Kompatybilność z falownikami obsługującymi SetApp

